

HÅNDBLING OG MONTERING AF CORIAN®:

**Pladerne skal altid transporteres i den specialfremstillede emballage.
Ved håndtering af de enkelte plader skal dette ske på højkant.**

FØR MONTERING:

- Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler, farver og evt. transportskader.
- Ved transportskade skal emballagen returneres med bordpladen.
- Bordplader skal inden montering opbevares i tørt indeklima.
- Evt. reklamationer skal meddeles inden montering.
- Evt. ridser el. lign. som konstateres efter montering er ikke reklamationsberettigede.
- Ukorrekt montering og samling vil normalt fritage PFP for senere erstatningsansvar.

PRØVESAMLING – FORBEREDELSE:

Læg pladerne sammen til en prøvesamling:

- Er monteringsunderlaget forsvarligt og plant ?
- Kan samlingen gøres tæt ?

Forbered en evt. fin-justering i højden:

- Forbered anvendelse af skruetvinger, kiler, mellemlægstape, skiver el. lign.

Sørg for min. 3 mm afstand til elastisk fuge mellem bordpladens endekanter, bagkant og væg.

Evt. tilpasning:

- Såfremt pladerne skal tilpasses, udføres dette bedst ved hjælp af en overfræser. Alle udskæringer skal altid udføres med runde hjørner. Efter tilpasning, skal de bearbejdede kanter afrundes let og pudses omhyggeligt.

Montering af Corian® bordplader 1

(med monterede MDF-lister på undersiden)

MDF-lister er pålimet Corian® bordpladen med Silicone.

Bordpladen monteres i princippet som en laminatbordplade.

Bordpladen fastgøres med skruer gennem skabskorpus op i MDF-listerne.

Evt. opklodsning til udligning af højdeforskelle placeres mellem MDF-lister og skabskorpus.

Maks. Udhæng ved ender/forkanter/bagkanter uden understøtning er 150 mm.

Montering af Corian® bordplader 2

(12 mm plader uden MDF-lister)

Corian® bordpladen fastgøres ved nedlægning i Silicone.

Hvis det er nødvendigt for at oprette evt. skævheder, placeres opklodsning på skabskorpus og fastgøres til dette.

Der udlægges en smal stribe silicone oven på skabe/opklodsning, og Corian® bordpladen lægges op i den våde silicone og skubbes på plads. (siliconen afhærdes i løbet af ca. 1 døgn)

Maks. Udhæng ved ender/forkanter uden understøtning er 150 mm

Limning af samlinger

OBS: Såfremt samlinger skal udføres af PFP,s servicemedarbejder skal følgende være udført forinden:

- Bordpladerne skal være udpakket og akklimatiseret til stuetemperatur.
- Plader skal være lagt op på skabe, samlinger og mål skal være kontrolleret.
- Evt. nødvendige udskæringer i skabe for vask og kogesektion skal være udført.

Samlinger som skal limes på stedet, er normalt forberedt fra PFP.

For at kunne lime og slibe samlingen korrekt, kræves et kursus i dette hos PFP.

Nødvendigt værktøj for at lime forberedte samlinger er: Corian® speciallim, Corian® limpistol, skruetvinger, Excentersliber (Ø150 mm), sandpapir korn 180, 240 og 400 og Scotch-Brite slibesvamp.

Vedligeholdelse af Corian®

Til den daglige rengøring anvendes vand og en fugtig klud. De fleste pletter kan fjernes med vand og evt. lidt opvaskemiddel.

Corian® leveres som standard med en silkemat overflade. For at bevare en ensartet overflade, kan hele overfladen rengøres med et let slibende rengøringsmiddel/skuremiddel på en våd svamp eller klud. Vask med cirkulære bevægelser. Skyl med rent vand og tør efter med en blød tør klud – gerne en microfiberklud.

Anvendelse af Corian® plejesæt

Grovrengøring:

1. Fugt overfladen med vand.
2. Påfør Composite Cleaner på overfladen ved hjælp af den hvide svamp. Rengør med cirkelformede bevægelser, til det ønskede resultat er opnået.
3. Tør overfladen efter med microfiberkluden og vand, indtil alt skuremidlet er fjernet.

Forsegling:

1. Påfør Composite Sealer i et jævnt og tyndt lag over hele pladen med den røde klud.
2. Poler derefter overfladen mens den stadig er fugtig. Anvend køkkenrulle og poler i cirkelformede bevægelser, indtil overfladen er tør.

Ønskes en blankere overflade kan punkt 1 og 2 under forsegling gentages.

Fjernelse af vanskelige pletter og mindre ridser.

1. Begynd med at følge anvisning for grovrengøring, punkt 1 – 3
2. Undersøg pladen omhyggeligt for mærker/ridser.
3. Dybere ridser slibes bort med slibenettet påsat det medfølgende håndtag.
OBS: Den lille blå klud (ikke microfiberkluden) skal være mellem håndtaget og slibenettet. Slib med cirkelformede bevægelser, indtil mærker/ridser er fjernet.
Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
4. Skift til Abralon 500 slibesvampen og slib med cirkelformede til overfladen er glat og ensartet. Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
5. Skift til Abralon 1000 slibesvampen og slib med cirkelformede til overfladen er glat og ensartet, men gå ca. 10 cm uden for det tidligere slebne for at opnå en jævn overgang.
6. Aftør overfladen med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.
7. Påfør Composite Sealer som anført under forsegling.