



Oktober 2023

VEDLIKEHOLDELSE

---

# MASSIV MESSING

VASKER



# Vedlikeholdelse af vasker i massiv messing



Vasker i messing vil alltid få patina, uansett hvor god man er til å passe på den. Dette kan man ikke unngå, men man kan forebygge det, så den ikke patinerer så fort. Messing er et materiale som reagerer med luften ved at den oksiderer og får en brun nyanse. Etter hvert med tiden vil denne brune nyansen bli kraftigere før den får sitt irrgønne patina utseende. På områder der man bruker vasken mest, vil det oppstå blanke brune felt.

Det er mulig å pusse opp igjen en messingvask etter den har blitt brun, og dermed oppnå noe av den opprinnelige glansen. Her kan man for eksempel bruke Bistro renskemiddel, som kan kjøpes i de fleste dagligvare butikker.

Hvis man ønsker å sikre seg et mere homogent utseende i forhold til vaskens patina, så skal man følge disse instruksjonene her.

## Daglig bruk

- Ikke etterlat matrester i vasken over lengre tid, og spesielt syrlige eller basiske matrester bør fjernes med det samme.
- Tørk over vasken med en fuktig myk klut, for å fjerne daglig skitt og støv. Du kan benytte deg av et mildt oppvaskemiddel som blandes med vann til de fett- og oljeflekkene som er vanskeligere å fjerne.
- Tørk av vasken etter bruk med en tørr og ren klut for å forebygge varige flekker.

## Dette bør man unngå

- Bruk av stålull, metallbørster eller metallredskaper.  
*De lager riper i messinger og fremskynder oksideringsprosessen.*
- Å pusse messingvasken  
*Patina kan ikke unngås ved bruk, uansett hvor forsiktig man er.*

## Bruk aldri

- Kraftig såpe
- Avrenningsmilder
- Slipende midler
- Klor eller andre produkter som inneholder klor